

お手入れ方法

- 洗濯は水またはぬるま湯で手洗いし、手で軽く絞って陰干ししてください。
- 軽い汚れの場合は、濡らせた布でたいて落としてください。
- 素材および洗濯表示については、製品に縫い付けのラベルをご参照ください。

洗濯についてのご注意

- 色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。
- つけ置き洗いも避けてください。
- 漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機の使用はしないでください。バックルなどの破損につながるおそれがあります。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。
製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY ラッキー工業株式会社 

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8 TEL.0585-45-7425
SG基準認定工場 第31-001号
ホームページアドレス <http://www.lucky-baby.co.jp>

13-01

・SGマークは、(財)製品安全協会が定める予守検の認定基準に合格した製品にのみ貼られるマークです。
・製品の欠陥によって、けがなどの人身事故が発生した場合は、(財)製品安全協会がその損害賠償をいたします。但しご購入日より3年間です。

buddy buddy

Side Plus

サイド
プラス

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用になる前に、よくお読みのうえ正しくお使いください。また、**取扱説明書は必ず保管してください。**本製品を他のお客さまにお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡してください。

材料・部材は充分に選別しておりますが、主なる素材が繊維であるため、使用頻度にもよりますがお使い始めてから約3年を耐用年数とお考えください。



ヨコ抱っこ 対面抱っこ おんぶ

使用できる お子さまの月齢	ヨコ抱っこ	生後10日頃から～首がすわる(4ヵ月頃)まで
	対面抱っこ	首がすわってから(4ヵ月頃)～24ヵ月(体重13kg)まで
	おんぶ	首がすわってから(4ヵ月頃)～36ヵ月(体重15kg)まで

※お子さまの発達により同じ月齢でも体格や体重に個人差があります。

安全にお使いいただくために

警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

「ヨコ抱っこ」は首がすわる(4ヵ月頃)まで、「対面抱っこ」は体重13kgまで、「おんぶ」は体重15kgまでとしてください。	使用中に、バックル類を外さないでください。また、確実にとまっていることを確認してください。
使用の際は、使用者の身体に合わせて各ベルトを調節してください。	使用中に走ったり、跳んだり、極端な前かがみや横曲げなどの無理な姿勢はしないでください。
お子さまがそり返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。	火気の近くで使用したり、製品を放置しないでください。
飛行機、車、自転車、バイクでは使用しないでください。	だっこ時は、使用者の視界が妨げられたり、足元が見えにくくなりますので歩行時には充分注意してください。また階段等の段差のある場所では、お子さまの上体を正面から横にずらしたりヘッド部分を折り曲げるなど、視界を確保してください。

安全にお使いいただくために、使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

注意 誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

授乳後30分以内や、連続2時間以上は使用しないでください。(お子さま、使用者が体調を崩すおそれがあります)	使用中にお子さまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意してください。
お子さまの果せおろしは、安全な場所でおこなってください。他の人に介添えいただくより安全です。	バックル開口部にお子さまが手指を入れないように注意してください。また製品を使用しないときも、バックルが開口してないよう、はめ込んでおいてください。
ベルト先端の返し縁部分は、ほごしたり切り落としたりして使用しないでください。	使用前には、やぶれ、ほつれ、傷、またはバックルなどが破損していないか確認してください。破損している場合は使用を中止してください。
汗や水で濡った状態で強い摩擦をつけると、他に移染するおそれがあります。	直射日光のあたる場所に保管しないでください。(劣化や変色することがあります)