


Buddy Buddy Lタイプ(袋からオープン) 取扱説明書

下図を参照の上、正しい手順でご使用ください。

袋タイプのご使用方法

だっこ

おんぶ



1 図のようにバックル、ホックをすべてはずし、肩テープ、セーフティテープは、操作しやすいように、テープの調節を長くします。



2 肩ひもがお子様の脇下を通るようにしてお子様を中央に寝かせます。
※お子様が左右に片寄らないようにします。




3 ホールド部のホックをとめ、セーフティテープをセットしバックルをとめ、お子様の体に合わせてテープを調節します。
ブリッジバックルとブリッジカバーのホックをとめます。

だっこ、おんぶ共に、1~3のご使用方法是共通となります。

オープンタイプのご使用方法

だっこ

おんぶ



1 図のように各バックル、ホックをすべてはずし、ホールド部をリシーピングバッグに収納します。肩テープ、セーフティテープは、操作しやすいように、テープの調節を長くします。



2 肩ひもがお子様の脇下を通るようにしてお子様を中央に寝かせます。
※お子様が左右に片寄らないようにします。



3 セーフティバックルをとめ、お子様の体に合わせてテープを調節します。
ブリッジバックルとブリッジカバーのホックをとめます。


だっこ、おんぶ共に、1~3のご使用方法是共通となります。



4 前かがみになり、左右の肩テープを背中で交差させ、体にそうように脇腹にまわし、バックルをとめます。
※バックルは裏表逆にはとまりません。



図のように肩テープを半ひねりさせ、リュック型にバックルをとめます。
※バックルは裏表逆にはとまりません。




前かがみになり、左右の肩テープを背中で交差させ、体にそうように脇腹にまわし、バックルをとめます。
※バックルは裏表逆にはとまりません。



図のように肩テープを半ひねりさせ、リュック型にバックルをとめます。
※バックルは裏表逆にはとまりません。



5 お子様を片手でだし寄せ、肩テープの長さを調節します。
※左右テープのあまりを同じにします。



肩ひもを持ち、お子様をひき寄せ背中にまわしリュックを背負うように両脇を通します。
※他の人に手伝っていただくより安全です。



お子様を片手でだし寄せ、肩テープの長さを調節します。
※左右テープのあまりを同じにします。



肩ひもを持ち、お子様をひき寄せ背中にまわしリュックを背負うように両脇を通します。
※他の人に手伝っていただくより安全です。



6 肩テープのあまりをウエストバックルでとめます。
※左右のテープのあまりを同じにし、テープおさえて整えます。




お子様が密着するように、肩テープの長さを調節します。
※左右のテープのあまりを同じにします。




肩テープのあまりをウエストバックルでとめます。
※左右のテープのあまりを同じにし、テープおさえて整えます。




お子様が密着するように、肩テープの長さを調節します。
※左右のテープのあまりを同じにします。




肩テープのあまりをウエストバックルでとめます。
※左右のテープのあまりを同じにし、テープおさえて整えます。



肩テープのあまりを、ウエストにまわしウエストバックルをとめます。
※左右のテープのあまりを同じにし、テープおさえて整えます。



肩テープのあまりをウエストバックルでとめます。
※左右のテープのあまりを同じにし、テープおさえて整えます。



肩テープのあまりを、ウエストにまわしウエストバックルをとめます。
※左右のテープのあまりを同じにし、テープおさえて整えます。

はずし方 各タイプのだっこ、おんぶの装着手順の逆で行い、はずしてください。

赤ちゃんの
安全のために
必ず次のことを
お守りください。



ご使用いただけるお子様の月齢は、首が座ってから
だっこ/12ヵ月(体重11.3kg)まで、おんぶ/30ヵ月(体重14.9kg)まで。〈製品安全協会(SG)基準〉



警告

- 首のすわらないお子様へのご使用は、絶対にさけてください。
- バックルやホックは確実にとまっているか確認してください。
- 使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な前かがみ等無理な姿勢は絶対にしないでください。
- 抱っこ時は、赤ちゃんを手でささえながら使用してください。




注意


- 授乳後、約30分間位、また連続2時間以上の使用はしないでください。
- 使用の際は必ず使用者の体に合わせて各ベルトを調節してください。
- ベルト先端の返し縫い部は、ほどいたり切り落としたりして使用しないでください。
- お子様の出し入れは安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。他の人に手伝っていただくと、より安全です。
- 製品を洗濯する時は、製品に付いている洗濯表示に従ってください。
- 破れ、ほつれ、傷等または、バックル、ホックなどが破損した場合は使用しないでください。

●各部の名称

ブリッジテープ
肩ひものズレを防ぎます。




リシーピングバッグ
袋タイプからオープンタイプに
チェンジする時、ホールド部を
収納します。




頭当て

赤ちゃんの体がしっかりしてきたら、
取り外して使用することもできます。
※体がまだしっかりしていなかったり、
眠ってしまった時は必ず
頭当てを取り付けて
ご使用ください。



調節テープ
赤ちゃんの成長に合わせて
調節します。



高さ調節ファスナー
赤ちゃんの成長にあわせて、
ファスナーの開閉により深さを
二段階に調節できます。
※閉じた状態の時は必ず
ボタンをとめてください。

おんぶ



だっこ

