


お使いになる前にご使用方法をよくお読みください。

● ツーウェイラッキー解説図


ブリッジベルト




ブリッジベルトの移動のしかた

- まず、スライダー中央のバーを裏側から押し上げるようにして外します。肩ベルトをゆるめながら、スライダーを移動させて、ブリッジベルトを最適な位置に調節します。バーはカチッと音がするようにスライダー本体にはめてください。
- さらに、ブリッジベルトの長さを調節し、バックルを止めます。最後にブリッジカバーのボタンをはめてください。
- ブリッジベルトはくだっこ)の時はお母さんの胸側に、くおんぶ)の時はお母さんの背中側になります。

だっこ




おんぶ



だっこのご使用方法

おんぶのご使用方法



- 1** 図のように、お母さんの体に肩ベルト、腰ベルトをセットし、腰ベルトの長さを調節してください。この時ブリッジベルトははずし、肩ベルトを多少ゆるめにして止めておきますとだっこしやすくなります。



- 1** 図のように、左右の肩ベルトをリュック式になるようにバックルを止めてください。この時ベルトの調節を多少ゆるめにしておきますと、おんぶしやすくなります。



- 2** 左右どちらかの肩ベルトを肩からずらしてください。



- 2** ツーウェイラッキーの上にお子様を寝かせ、足ぐりに足を通し、肩ベルトをお子様の脇の下にくるようにして、ブリッジベルトのバックルを止め、カバーをかけてください。



- 3** お子様を抱きあげツーウェイラッキーの足ぐりにお子様の足を通し、ずらしておいた肩ベルトを肩にかけてください。この時必ずお子様を、片手で抱かかえてください。



- 3** 肩ベルトを持ち、お子様を引き寄せリュックを背負うように両腕を通し、腰ベルトのバックルを止めてください。この時、必ずお子様を片手でささえてください。



- 4** 肩ベルトがお子様の脇の下にくるようにしてブリッジベルトのバックルを止めカバーをかけてください。最後に肩ベルトの長さを調節してください。



- 4** 肩ベルトと腰ベルトの長さを調節してください。余った肩ベルトは、収納ループに折りたたんで納めてください。

だっこのはずし方

腰をおろした状態でお子様を抱きかかえながら、肩、腰ベルトのバックルをはずし、安全なところにおろし、本体をお子様の体からはずしてください。

おんぶのはずし方

腰をおろした状態で腰ベルトのバックルをはずし、両肩ベルトを持ち、安全なところにおろし、本体をお子様の体からはずしてください。

赤ちゃんの安全のために次のことをお守りください。

使用上の注意

- お子様をだっこする時、おんぶする時、おろす時は、必ず腰をおろした状態でご使用ください。
- ご使用になるお子様は、目安として、だっこの時は12ヶ月(体重11.3kg)、おんぶの時は30ヶ月(体重14.9kg)までとしてください。(製品安全協会(SG)基準)
- 首の座らないお子様へのご使用は、さけてください。
- 授乳後30分ぐらいは、ご使用にならないでください。
- ご使用前に、バックルや、ホックなどの状態を確認してください。
- 連続してご使用になる場合は、2時間以内が理想です。
- ご使用の時は、各ベルトをしっかりと締めて、お子様をささえるように手を添えてください。
- お子様をだっこする時、おんぶする時、おろす時は、他の人に手伝っていただく方が安全です。
- 製品を洗濯する時は、製品に付いている洗濯絵表示に従ってください。
- ベルト先端の返し縫い部は、安全のため、ほどいたり切り落としたりしないでください。
- ご使用の時は走ったり極端な前かがみ等、無理な姿勢は絶対にしないでください。
- 帯にやぶれ、ほつれ等の傷または、バックルなどが破損している場合は、使用しないでください。